ANY DIMENSION

Használati útmutató

Világító hópelyhes gömbdíszpár

Használat előtt olvasd el, és őrizd meg ezt az útmutatót a LED-mécses gyártói útmutatójával együtt. A termék továbbadásakor add át ezeket az új használónak is.

Fényforrás: EMOS DCCV11 LED-mécses

Tápellátás: 1 db CR2032, 3 V / mécses | Kiszerelés: 1 pár / 2 gömb

A mécses adatai: 1 LED; 3 V DC; max. 0,015 W; Ø 3,8 × 3,8 cm; IP20; csak beltérre. Ezek a LED-mécses gyártói adatai, nem a teljes gömbdísz külön igazolt védettségi adatai.

1. Rendeltetés és elhelyezés

A gömbdíszpár száraz, beltéri, háztartási dekoráció, nem játék. Sík felületre úgy helyezd, hogy ne gurulhasson vagy eshessen le. Függesztéskor a felső fület használd; ellenőrizd a fül, a zsinór és a tartó épségét, valamint teherbírását. Tartsd távol víztől, párától, fűtőtesttől és nyílt lángtól.

2. Nyitás, be- és kikapcsolás

1. Távolíts el minden csomagolóanyagot. Ellenőrizd a gömböt, a függesztőfület és a mécsest. Sérült alkatrész esetén ne használd. Csomagolásában ne működtesd.

2. Tartsd biztosan a gömböt, majd **az alján található nyitható részt fordítsd el a nyitáshoz**, és óvatosan vedd le. A gömböt ne a függesztőfülnél tartsd; az illesztést ne erőltesd és ne feszítsd éles eszközzel.

3. Hozzáférés után a LED-mécses saját kapcsolójával kapcsold be vagy ki a világítást. Ha ehhez szükséges, óvatosan emeld ki a mécsest. Első használatkor távolítsd el az esetleges elemtartó-szigetelőfület.

4. Helyezd vissza a mécsest az eredeti helyzetébe. Illeszd vissza a gömb alját, és **elfordítással zárd le**. Ellenőrizd, hogy biztosan záródott, és a mécses nem tud kiesni. Csak teljesen összezárt gömböt helyezz ki vagy akassz fel. Használat után kapcsold ki; a két gömb külön működtethető.

3. Elemcsere

Az elemcserét felnőtt végezze. Kapcsold ki, majd vedd ki a mécsest a gömbből. Az elemtartót a mécses gyártói útmutatója szerint nyisd ki. A használt elem helyére tegyél **1 db új CR2032, 3 V-os gombelemet**, az elemtartóban jelölt polaritással. Zárd vissza a fedelet, ellenőrizd a működést, majd szereld össze a gömböt. Ha az elemtartó nem zárható biztonságosan, ne használd a mécsest.

4. Biztonsági tudnivalók

Gombelemveszély: az elem lenyelése életveszélyes lehet. Az új és használt elemeket, valamint a mécsest kisgyermekektől elzárva tartsd. Lenyelés vagy testnyílásba kerülés gyanúja esetén azonnal kérj sürgősségi orvosi segítséget.

A gömbbe valódi gyertyát, égő mécsest vagy más nyílt lángot tenni tilos. Kizárólag a hozzá megadott LED-mécsest használd. A gombelemet ne töltsd, ne zárd rövidre, ne szedd szét, ne melegítsd és ne dobd tűzbe.

Óvd a terméket ütődéstől és leejtéstől. Az elemtartón kívül a mécses házát ne bontsd meg, az elektronikát ne alakítsd át. Sérülés, elemszivárgás, szokatlan melegedés vagy szag esetén kapcsold ki, és ne használd tovább. A gömb mintázatát és függesztőfülét ne hajlítsd és ne terheld.

5. Tisztítás, tárolás és hibaelhárítás

Tisztítás előtt kapcsold ki és vedd ki a mécsest. Puha, száraz kendővel vagy finom ecsettel portalanítsd. Ne merítsd vízbe, ne mosd mosogatógépben; ne használj oldószert vagy súrolószert. Hosszabb tárolás előtt vedd ki az elemet. A gömböket elkülönítve, párnázott dobozban tárold, a fülek terhelése nélkül.

Ha nem világít, ellenőrizd a kapcsolót, az esetleges szigetelőfület és az elem polaritását; szükség esetén cserélj elemet. Ha a hiba fennmarad, ne javítsd házilag az elektronikát; keresd a forgalmazót.

6. Hulladékkezelés

A használt gombelemet elemgyűjtő helyen, a LED-mécsest elektronikaihulladék-gyűjtőhelyen add le. Egyiket se dobd a vegyes háztartási hulladékba. A csomagolást szelektíven gyűjtsd.

Kapcsolat: hello@anydimension.com
Kapcsolati adatok: https://any-dimension.com/kapcsolat/