ANY DIMENSION

Használati útmutató

Hullámos, bordázott USB asztali lámpa

Használat előtt olvasd el, és őrizd meg ezt az útmutatót. A lámpa továbbadásakor add át az új használónak is.

Tápellátás: 5 V egyenfeszültség (DC), USB

Cikkszám: ADVD001 | Vezérlés: kábelen lévő kapcsoló

Beépített LED-fényforrás: Zhuhai ETRN Technology Co., Ltd. - MINI12A-3W
Fényforrás adatai: 3,00 W; 300 lm; 3000 K (melegfehér); színvisszaadás: CRI 80.
Nem fényerő-szabályozható. A 300 lm a fényforrás adata, nem a komplett lámpa mért fényárama.

1. Rendeltetés és elhelyezés

A lámpa beltéri hangulatvilágításra szolgál. Száraz helyen, stabil, vízszintes felületen használd. Ne helyezd víz, fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe; óvd a közvetlen, erős napsütéstől. Ne takard le, és ne helyezz tárgyakat a búrába.

2. Üzembe helyezés és használat

1. Ellenőrizd, hogy a búra, a talp, a világítóegység, a kábel és az USB-csatlakozó sértetlen, a világítóegység pedig megfelelően rögzített. Sérült vagy meglazult alkatrész esetén ne használd a lámpát.

2. Csatlakoztasd az USB-dugót megfelelő, **5 V DC kimenetű USB-tápforráshoz**. Kizárólag 5 V-os USB-tápellátást használj. Az USB-csatlakozót közvetlenül hálózati aljzatba kötni tilos.

3. A kábelen lévő kapcsolóval kapcsold be, illetve ki. Ne csatlakoztass hozzá fényerő-szabályozót. A vezetéket úgy vezesd el, hogy ne feszüljön, ne csípődjön be, ne érjen forró felülethez, és ne lehessen belebotlani. Leválasztáskor a csatlakozót fogd, ne a kábelt húzd.

3. Biztonsági tudnivalók

Ne használd nedves kézzel, kültéren vagy nedves környezetben. Ne merítsd vízbe, és ne engedd, hogy folyadék jusson az elektromos részekbe. A termék nem játék; a lámpát és a vezetéket tartsd kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen.

Ne szereld szét és ne alakítsd át a világítóegységet, a kapcsolót vagy a vezetéket. A nyomtatott búrát ne fúrd, ne hajlítsd, és ne terheld. **Rendellenes melegedés, szag, füst, villogás, deformáció vagy sérülés esetén** kapcsold ki, biztonságosan válaszd le az USB-tápellátásról, és ne használd tovább; keresd a gyártót.

4. Tisztítás és meghibásodás

Tisztítás előtt válaszd le az USB-tápellátást, és hagyd a lámpát lehűlni. Puha, száraz kendővel vagy puha ecsettel portalanítsd. Ne használj oldószert, súrolószert, és ne mosd folyó víz alatt vagy mosogatógépben.

Ha nem világít, ellenőrizd az USB-csatlakozást, a tápforrást és a kapcsolót. Ha a hiba fennmarad, írj a **hello@anydimension.com** címre. Csere vagy javítás előtt mindig válaszd le az USB-tápellátást, és hagyd a lámpát lehűlni.

5. A teljes világítóegység cseréje

A teljes USB-kábeles világítóegység házilag cserélhető; **az egységen belüli LED-fényforrás külön nem cserélhető.** Kapcsold ki a lámpát, húzd ki az USB-dugót a tápforrásból, és várd meg, amíg lehűl. Csavard le a lámpa alját: így hozzáférsz a világítóegységhez. Ne húzd és ne csavard meg a vezetéket; elakadás esetén ne erőltesd a kiszerelést.

Csak azonos típusú (MINI12A-3W), vagy a lámpa gyártója által jóváhagyott csereegységet használj. Visszaszereléskor ügyelj az egység stabil rögzítésére és arra, hogy a kábel ne szoruljon a menetbe. Csavard vissza a lámpa alját; csak teljesen összeszerelt, sértetlen állapotban csatlakoztasd újra. Ha a rögzítés nem egyértelmű, kérj segítséget a fenti e-mail-címen.

6. Hulladékkezelés

Az elhasználódott elektromos terméket ne dobd a vegyes háztartási hulladékba; add le megfelelő elektronikaihulladék-gyűjtőhelyen. A csomagolást a helyi szelektív gyűjtési szabályok szerint kezeld.

Kész lámpa cikkszáma: ADVD001

Kapcsolati adatok: https://any-dimension.com/kapcsolat/

Kapcsolattartási e-mail: hello@anydimension.com

Fényforrás-adatlap: eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2281570